

Руководство пользователя СПК CobraConnex Standart

1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ.

Для постановки системы на охрану необходимо нажать на **центральную кнопку брелока**.

2. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.

Базовый уровень защиты

Для снятия системы с охраны необходимо нажать на **центральную кнопку брелока**.

Высокий уровень защиты

После снятия автомобиля с охраны (**базовый уровень защиты**) необходимо обязательно ввести 4-значный код разблокировки двигателя с помощью 5-ти кнопочного брелока. Ввод каждой цифры подтверждается быстрым миганием светодиода индикации состояния системы. После набора четырех цифр кода разблокировки двигателя необходимо подтвердить окончание ввода центральной кнопкой брелока. Если код введен правильно, то светодиод загорится на несколько секунд, а затем погаснет.

3. РЕЖИМ "СЕРВИС".

Если Вам необходимо оставить автомобиль в автосервисе для ремонта, необходимо действовать следующим образом:

- перевести систему в режим "Сервис" через оператора центра оперативного реагирования, позвонив по тел. **+7(495)502-90-80**.

4. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ.

В пультах ДУ используется литиевая батарейка (1 шт.) напряжением 3 В, тип CR2032. Используйте для замены только данный тип элементов питания.

- Разъедините две половины брелока (не прилагайте больших усилий, чтобы не сломать защелки).
- Аккуратно снимите нижнюю крышку.
- Убедившись, что Вы не ошиблись в полярности, поменяйте элемент питания.
- Поставьте крышку на место и защёлкните две половинки корпуса.

5. ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА.

Для отправки сигнала "Тревога" - нажмите и отпустите тревожную кнопку. Сигнал может быть подан в любое время, как при выключенном, так и включенном зажигании.